



SI13648-01

Orientacyjna tabela wysiewu SR301

AGRO MASZ Modern Farming

USTAWIENIE DŹWIGNI SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ *	ILOŚĆ WYSIANYCH NASION kg/ha								
	JĘCZMIEŃ	OWIES	ŁUBIN	PSZENICA	ŻYTO	PSZENŻYTO	TRAWA	GORCZYCA	RZEPAK
2									1,0
4							5		2,0
6							9		3,0
8							14	5,2	3,9
10							19	6,8	5,2
12			91		62		24	8,4	6,5
14	71		111	75	71	71	26	10,3	7,7
16	81	71	134	90	86	79	31	12,1	8,9
18	94	84	153	104	102	92	38	14,1	11,5
20	108	94	175	118	119	112	42	16,2	12,9
22	121	106	195	137	132	126	48	18,5	14,4
24	134	120	218	153	146	140	52	20,4	16,0
26	150	136	239	171	164	153	59	22,5	17,7
28	165	142	263	187	179	167	64	24,5	19,3
30	179	157	292	203	194	181	68	27,0	20,8
32	193	170	314	221	212	196	76	29,0	
34	208	182	338	236	227	214	80	31,4	
36	223	193	359	254	242	229	86	34,4	
38	234	210		272	259	244	94	35,6	
40	249	219		287	281	258	98	37,2	
42	264	236		307	294	275	108	40,7	
44	278	247		322	306	290	113	42,4	
46	292	262		336	322	304	119		
48	306			349	343	319	130		
50	322				355	334	135		
52	342					345			
54	351								
56									
58									
60									
62									
64									
66									
68									
70									
USTAWIENIE DŹWIGNI DEN	2	2	3	1	1	1	2	1	1
USTAWIENIE ZASUWKI SZEROKIEJ	2	2	1	1	1	1	2	0	0
USTAWIENIE ZASUWKI WĄSKIEJ	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Ilość obrotów korby = koła



> 5 kg/ha
14,5 ↻ x 100 = 1 ha

< 5 kg/ha
73 ↻ x 20 = 1 ha

Szerokość robocza 3,0 m
Ilość redlic w siewniku: 25

ZAPAMIĘTAJ! Tabela ma charakter jedynie orientacyjny.
Warunkiem koniecznym do uzyskania precyzyjnego wysiewu jest przeprowadzenie próby kręconej.

Przechowywanie - przestaw dźwignię ustawienia skrzyni bezstopniowej w położenie 55-60 na skali regulacji









SI13648-02

Orientacyjna tabela wysiewu SR301

AGRO MASZ Modern Farming

USTAWIENIE DŹWIGNI SKRZYNI PRZEKŁADNIOWEJ *	ILOŚĆ WYSIANYCH NASION kg/ha								
	JĘCZMIEŃ	OWIES	ŁUBIN	PSZENICA	ŻYTO	PSZENŻYTO	TRAWA	GORCZYCA	RZEPAK
2									0,9
4							5		1,9
6							9		2,7
8							12	4,8	3,6
10							17	6,3	4,8
12			84				22	7,7	6,0
14	65		102	69	65	65	24	9,5	7,1
16	74	65	123	83	79	72	28	11,1	8,2
18	86	77	141	95	94	84	35	13,0	10,6
20	99	86	161	109	109	103	39	14,9	11,9
22	111	98	180	126	122	116	44	17,1	13,2
24	123	110	201	141	135	129	48	18,7	14,7
26	138	125	219	157	151	141	54	20,7	16,3
28	152	131	242	172	165	154	59	22,5	17,8
30	165	144	269	187	179	167	63	24,8	
32	178	157	289	203	195	180	70	26,7	
34	191	168	311	217	209	197	73	28,9	
36	205	178	331	234	222	211	80	31,6	
38	215	193	347	250	238	224	86	32,8	
40	229	202		264	258	237	91	34,2	
42	243	217		282	270	253	99		
44	255	227		297	281	267	104		
46	269	241		309	297	280	109		
48	282	251		321	315	293	120		
50	297			332	327	307	124		
52	314			354	340	318	130		
54	323				352	333			
56	336					345			
58	353								
60									
62									
64									
66									
68									
70									
USTAWIENIE DŹWIGNI DEN	2	2	3	1	1	1	2	1	1
USTAWIENIE ZASUWKI SZEROKIEJ	2	2	1	1	1	1	2	0	0
USTAWIENIE ZASUWKI WĄSKIEJ	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Ilość obrotów korby = koła



> 5 kg/ha
14,5 ↻ x 100 = 1 ha

< 5 kg/ha
73 ↻ x 20 = 1 ha

Szerokość robocza 3,0 m
Ilość redlic w siewniku: 23

ZAPAMIĘTAJ! Tabela ma charakter jedynie orientacyjny.
Warunkiem koniecznym do uzyskania precyzyjnego wysiewu jest przeprowadzenie próby kręconej.

Przechowywanie - przestaw dźwignię ustawienia skrzyni bezstopniowej w położenie 55-60 na skali regulacji



